


Monitor stato veicolo

▼ Monitor stato veicolo

1. Selezionare "Informazioni" sullo schermo iniziale per visualizzare il monitoraggio stato veicolo.
2. Selezionare "Monitor stato veicolo".

Nel display setup si possono personalizzare le impostazioni delle seguenti funzioni:

| Particolare | Spiegazione |
|-------------------------|---|
| Messaggi avvisi veicolo | Se il veicolo ha un problema, viene visualizzata l'informazione riguardante il problema. |
| Manutenzione successiva | <p>Viene visualizzata la scadenza della prossima manutenzione.</p> <p>Data</p> <p>Viene visualizzata la data impostata manualmente dall'utente.</p> <p>Distanza</p> <p>Se "Data manutenzione successiva" è impostata su "Automatica"</p> <p>Viene visualizzato il contenuto relativo alla "Autonomia residua alla sostituzione olio".</p> <p>Se "Data manutenzione successiva" è impostata su "Manuale"</p> <p>Viene visualizzata la distanza da percorrere impostata manualmente dall'utente.</p> <p>Tuttavia, quando si verifica una delle condizioni indicate di seguito, viene visualizzato il contenuto relativo a "Distanza fino al cambio olio".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è stata impostata la distanza da percorrere. • "Distanza fino al cambio olio" è inferiore alla distanza da percorrere impostata dall'utente. |

| Particolare | Spiegazione |
|--|--|
| | <p>Distanza fino al cambio olio</p> <p>Viene visualizzata la distanza da percorrere fino alla sostituzione dell'olio motore.</p> |
| | <p>Manutenzione successiva</p> <p>Viene visualizzata la scadenza della prossima manutenzione impostata manualmente dall'utente.</p> |
| <p>Dettagli manutenzione</p> | <p>Si può controllare la pressione pneumatici attuale.</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1. Dall'ultima variazione della pressione pneumatici 2. Pressione dell'aria di ciascuno pneumatico 3. Condizione di ciascuno pneumatico <ul style="list-style-type: none"> • Quando la pressione dell'aria è bassa: Colore giallo • Quando la pressione dell'aria è corretta: Colore blu • Quando non è possibile monitorare la pressione dell'aria: Colore nero 4. Unità di misura della pressione pneumatici <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mentre il sistema di monitoraggio pressione pneumatici apprende le posizioni degli pneumatici, ad esempio appena dopo aver cambiato la posizione di uno pneumatico, viene visualizzata la pressione pneumatico in corrispondenza della posizione pneumatico precedente fino a quando il sistema non completa l'apprendimento. Per tale motivo, le pressioni pneumatici visualizzate per le posizioni pneumatici potrebbero essere diverse dalle pressioni attuali in corrispondenza delle posizioni pneumatici. • La pressione dell'aria visualizzata sul display può variare dal valore misurato tramite manometro. • Le unità di misura della visualizzazione della pressione pneumatici si possono cambiare. Vedi Impostazioni a pagina 7-2. |
| <p>Monitoraggio pressione pneumatici</p> | |

Informazioni

| Particolare | | Spiegazione |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Impostazioni manutenzione veicolo | Data manutenzione successiva | Il metodo d'impostazione della prossima manutenzione può essere selezionato come segue. <ul style="list-style-type: none"> • Automatica • Manuale |
| | Imposta data manutenzione successiva | Se "Data manutenzione successiva" è impostato su "Manuale", si può impostare la data della prossima manutenzione. |
| | Imposta dist. manut. success. | Se "Data manutenzione successiva" è impostato su "Manuale", si può impostare la data da percorrere fino alla prossima manutenzione. |
| | Reset distanza cambio olio | Il contenuto di "Distanza fino al cambio olio" può essere resettato. Dopo aver sostituito l'olio motore, resettare (resettaggio dati olio motore) il valore registrato in questa voce. |